

ГРИЛЬ

GRILL NEW



Чистящее средство для кухни и кухонного оборудования. От жира и пригоревших остатков пищи.

Способ применения: распылите на очищаемую поверхность, оставьте на несколько минут, затем протрите и обильно смойте. Наилучший результат достигается на теплой поверхности, имеющей температуру примерно 50°C. Не забудьте выключить приборы.